



自动消防小炮安装示意图 吊装

小炮注意事项:

1. 水炮安装距墙50CM;
2. 水炮法兰处此线朝墙安装;
3. 视频线通过BNC头直接接水炮;
4. 电控箱、操作盘距地1.5米安装;
5. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放;
6. 水炮自带电缆预留一定长度使其自身旋转一圈;