



大炮注意事项:

1. 固定炮为坐式安装;
2. 自动炮为下垂式安装;
3. 水炮安装距墙60CM;
4. 水炮法兰处此线朝墙安装;
5. 视频线通过BNC头直接接水炮;
6. 手动转动手轮使其水炮垂直朝下;
7. 电控箱、操作盘距地1.5米安装;
8. 水炮自带电缆预留一定长度使其自身旋转一圈;
9. 水炮自带电缆不要缠绕炮管以免线缆拌着转不动;